Bedienungsanleitung



Index

		Pg
•	1. Geräteübersicht	3
•	2. Ein- und Ausschalten	5
•	3. Einstellungen	6
	 3.1 Maßeinheit 	7
	∘ 3.2 Fahrzeug	8
	 3.3 Versatz 	. 8
	 3.4 Programm 	10
•	4. Druckanzeige	11
	 4.1 Selbstkalibrierung 	11
•	5. Speichern von Druckeinstellungen	12
	 5.1 Tastenbelegung f ür 4/2-Raddruckzuweisung 	12
	 5.2 Programm 1 	14
	 5.3 Programm 2 	16
•	6. Speicher lesen/löschen	19
	 6.1 Programm 1 	20
	 6.1.1 SETs löschen 	20
	 6.2 Programm 2 	21
	 6.2.1 SETs löschen 	22
	 6.2.2 Druckdelta 	23
•	7. Schwache Batterie	25
	 7.1 Batteriewechsel 	25

1. Geräteübersicht



1. Geräteübersicht



2. Ein- und Ausschalten

Schalten Sie den TJr durch kurzes Drücken der Aktionstaste (mittlere Taste) ein.

Das Gerät kalibriert sich bei jedem Einschalten selbst, weitere Informationen finden Sie auf Seite 11

Ä

GFF

(Ä)

CCC^{bar}

0.00 /

0.00

0.00

Um den TJr auszuschalten, drücken Sie auf einer beliebigen Seite kurz die beiden unteren Tasten gleichzeitig

(Å)

0.00

0.00 \(\chi_0.00)

TUr

0.00

Andernfalls schaltet sich der TJr nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus

Im Einstellungsmenü können Sie Folgendes einstellen:

- Die Maßeinheit des Drucks (bar oder psi)
- ┝ Der Fahrzeugtyp (2 oder 4 Räder)
- Der Offsetwert, um den tatsächlichen Reifendruck zu verbergen
- Das Gerätebetriebsprogramm (Prl oder Pr2)

In allen Bildschirmen ist die blinkende Einstellung diejenige, die geändert werden kann

Zugriff auf die Einstellungen

Um auf die Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Aktionstaste (mittlere Taste), wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Der TJr schaltet sich normal ein und wenn die Taste nicht losgelassen wird, wechselt das Gerät in das Einstellungsänderungsmenü.



Weiter zur nächsten Seite

Bestätigen Sie die gewählte Einstellung und gelangen Sie zur nächsten Seite mit einem kurzen Druck auf die Aktionstaste

Speichern und beenden

Durch Drücken und Halten der Aktionstaste speichert der TJr alle vorgenommenen Änderungen und verlässt das Einstellungsmenü.

3.1 Maßeinheiten

Stellen Sie die Druckmesseinheit zwischen bar und psi ein, indem Sie die obere rechte oder obere linke Taste drücken.



(Å)

44

(Å)

000

(Å)

(Å)

+ 🚺 ¦ Š[°] bar

3.2 Fahrzeug

Stellen Sie den Fahrzeugtyp ein, indem Sie zwischen 2 und 4 Rädern wählen und die obere rechte oder obere linke Taste drücken.

3.3 Verrechnung

Der Offset ist eine Einstellung, die die angezeigten Druckwerte des Geräts ändert und falsche Drücke auf dem Bildschirm anzeigt, um die tatsächlichen Werte vor neugierigen Blicken zu verbergen.

Um den Offset zu aktivieren, geben Sie in den Einstellungen einen Wert ungleich 0,00 bar/psi ein.

Der eingestellte Wert wird auf den tatsächlichen Druck angewendet, der vom TJr gemessen wird.

Verwenden Sie die oberen Seitentasten, um den Offset-Wert einzustellen

Offset-Bereich: von -0,20 bar (-3,00 psi) bis +0,20 bar (+3,00 psi) Empfindlichkeits-Offset: 0,01 bar (0,10 psi)

3.3 Verrechnung

Die während der Erkennungs- und Speicherphase angezeigten Drücke werden entsprechend dem eingegebenen Wert geändert

Die Bildschirme, auf denen der Offset aktiv ist, haben ein durchgestrichenes Augensymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms



Die einzige Seite, auf der die Drücke nicht vom Offsetwert beeinflusst werden, ist der Bildschirm zum Lesen/Löschen zuvor gespeicherter SETs

3.4 Programm

Der TJr verfügt über zwei Betriebsprogramme:

- Programm 1: Das Gerät verfügt über einen Speicher für 200 SETs, von denen jedes unabhängig ist
- Programm 2: Das Gerät verfügt über einen Speicher für 99 SETs. Jedes SET zeichnet die Kaltdrücke (Druck vor der Abfahrt) und die Heißdrücke (Druck nach der Rückkehr von der Strecke) auf. Der TJr kann die Druckdifferenz (Delta) für jedes Rad berechnen, indem er die heißen und kalten Druckwerte desselben Satzes vergleicht

(À)

Pr

Das Umschalten zwischen Programmen löscht den Speicher

Stellen Sie das Programm ein, indem Sie zwischen Pr1 und Pr2 wählen und die obere rechte oder obere linke Taste drücken.

4. Druckanzeige

Bereich: 7 bar / 100 psi Empfindlichkeit:

0,01 bar / 0,01 psi Genauigkeit: ± 0,002

bar / ± 0,029 psi

Nach dem Einschalten des TJr schließen Sie ihn an das Reifenventil an, um den Echtzeitdruck oben auf dem Bildschirm anzuzeigen

Vor dem Anschließen an das Reifenventil warten Sie, bis nach dem Einschalten des Gerätes die oberen Ziffern erscheinen

Ä

0.00

000

4.1 Selbstkalibrierung

Das Gerät kalibriert sich bei jedem Einschalten automatisch auf den Umgebungsdruck, um maximale Präzision zu gewährleisten

Schließen Sie den TJr erst dann an das Reifenventil an, wenn die oberen Ziffern auf dem Bildschirm erscheinen

Das Anschließen des TJr an das Reifenventil vor dem Einschalten oder vor dem Erscheinen der oberen Ziffern führt zu einer falschen Kalibrierung

Wenn dies passiert, schalten Sie den TJr wie oben beschrieben richtig aus und wieder ein



Um einem Rad einen Druck zuzuweisen, drücken Sie, wenn der Druck in Echtzeit oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, die entsprechende Taste auf dem TJr





Um einen zugewiesenen Druck zu überschreiben, drücken Sie die entsprechende Taste erneut

> Um ein SET zu speichern, benötigen nicht alle Räder einen zugewiesenen Druck

(Å)

0.00

0.55 \(\Cap 0.55)

0.59

(À)

15

0.55

0.59

SET

0.55 ʃ

0.58

0.58

5.2 Programm 1

Um die erkannten und zugewiesenen Drücke zu speichern, rufen Sie durch Drücken der Aktionstaste das TJr-Speichermenü auf.

Das Gerät positioniert sich automatisch auf dem ersten freien SET

Das Speichersymbol blinkt unten auf dem Bildschirm

Um das SET zu speichern, halten Sie die Aktionstaste gedrückt

Sobald das Gerät die zugewiesenen Drücke gespeichert hat, wird das SET angezeigt, das die aufgezeichneten Drücke, die Position des ausgewählten SETs und die Maßeinheit für den eingestellten Druck anzeigt

Das Gerät kehrt automatisch zur Hauptseite zurück und ist bei Bedarf bereit, andere Drücke abzulesen (Å)

15

Sek.

SET

5.2 Programm 1

Um die Drücke in einem bestimmten SET zu speichern, das nicht das erste freie SET ist, scrollen Sie einfach mit den oberen Seitentasten durch die SETs im Speicher und speichern Sie die Drücke im gewünschten SET



> Der Speicher kann auch gescrollt werden, bis ein voller SET erreicht ist

Drücken und halten Sie die Aktionstaste, um sie mit den neu zugewiesenen Drücken zu überschreiben

15

Um schnell durch die SETs zu blättern, halten Sie eine der Seitentasten gedrückt

Sollten Sie versehentlich in das Speichermenü gelangen, drücken Sie einfach kurz die Aktionstaste, um zur Hauptseite zurückzukehren

5.3 Programm 2

Programm 2 ermöglicht die Verwaltung von SETs für Kaltdruck (Druck vor der Abfahrt) und Heißdruck (Druck nach der Rückkehr von der Strecke).

Es stehen 99 SETs zur Verfügung, unterteilt in:

- Kalte SETs: gekennzeichnet durch die SET-Nummer gefolgt vom Buchstaben "c"
- Hot SETs: gekennzeichnet durch die SET-Nummer gefolgt vom Buchstaben "h"



5.3 Programm 2

Um die erkannten und zugewiesenen Drücke zu speichern, rufen Sie das TJr-Speichermenü auf, indem Sie die Aktionstaste drücken

Das Gerät positioniert sich automatisch im zuletzt verwendeten SET

Das Speichersymbol blinkt unten auf dem Bildschirm



Um das gewünschte SET auszuwählen, verwenden Sie die oberen rechten und linken Tasten. Sobald Sie das gewünschte SET erreicht haben, drücken und halten Sie die Aktionstaste

Nach dem Speichern zeigt der TJr das SET mit den aufgezeichneten Drücken, dem gewählten SET und der Maßeinheit für den eingestellten Druck an.

Das Gerät kehrt dann automatisch zum Startbildschirm zurück



5.3 Programm 2

Um einen kompletten SET zu überschreiben, wähle ihn aus und halte die Aktionstaste gedrückt, um die neu zugewiesenen Drücke zu speichern



Um schnell durch die SETs zu blättern, halten Sie eine der Seitentasten gedrückt

Sollten Sie versehentlich in das Speichermenü gelangen, drücken Sie einfach kurz die Aktionstaste, um zur Hauptseite zurückzukehren

6.1 Programm 1



6.1 Programm 1

Verwenden Sie die oberen rechten oder linken Tasten, um durch den gesamten Speicher zu navigieren



6.1.1 SETs löschen

Um ein SET zu löschen, wählen Sie es aus und halten Sie die Aktionstaste gedrückt Um den gesamten Speicher zu löschen, scrollen Sie durch die SET-Liste zur Seite "ALL" und halten Sie die Aktionstaste gedrückt Wenn Sie eine der oberen Tasten

wenn Sie eine der oberen Tasten gedrückt halten, wird das Scrollen beschleunigt

Nach dem Löschen des gesamten Speichers kehrt der TJr automatisch zur Startseite zurück



6.2 Programm 2



6.2 Programm 2

Verwenden Sie die oberen rechten oder linken Tasten, um durch den gesamten Speicher zu navigieren



6.2.1 SETs löschen

Um ein SET zu löschen, wählen Sie es aus und halten Sie die Aktionstaste gedrückt Um den gesamten Speicher zu löschen, scrollen Sie durch die SET-Liste zur Seite "ALL" und halten Sie die Aktionstaste gedrückt

Wenn Sie eine der oberen Tasten gedrückt halten, wird das Scrollen beschleunigt

Nach dem Löschen des gesamten Speichers kehrt der TJr automatisch zur Startseite zurück



SET 1 HEISS

(Å)

沿

0.85

094

(58.0

(Å)

dEL

1 E.D **7** 850

TJr

86.0 ۲

034

09

6.2 Programm 2

6.2.2 Druckdelta



Um die Druckdifferenz des ausgewählten SETs anzuzeigen, drücken Sie eine der beiden unteren Tasten, während das kalte SET oder das heiße SET angezeigt wird

23

6.2 Programm 2

6.2.2 Druckdelta

Das Druckdelta zwischen dem heißen SET und dem kalten SET kann für alle Räder mit zugewiesenem Druck in beiden SETs berechnet werden

Für Räder, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden Striche in der Delta-Anzeige angezeigt



7. Schwache Batterie

(Å)

0.00

0.00 / 0.00

TUr

000

0.00

Das Symbol für niedrigen Batteriestand leuchtet in zwei Modi:

- Durchgehendes Symbol: Die Batterie n\u00e4hert sich dem Ende ihrer Lebensdauer und muss bald ersetzt werden
- Blinkendes Symbol: Es ist Zeit, die Batterie auszutauschen

Das Symbol für niedrigen Batteriestand erscheint auf allen TJr-Bildschirmen, entweder durchgehend oder blinkend

7.1 Batteriewechsel

Um die Batterie auszutauschen, ziehen Sie an der entsprechenden Lasche, um die rote Gummikappe auf der Rückseite des TJr zu entfernen

7. Schwache Batterie

7.1 Batteriewechsel

Um den Akku des Geräts freizugeben, drücken Sie mit dem Daumen vorsichtig auf die Akkuverriegelung, wie in der Abbildung gezeigt

Verwenden Sie nur hochwertige CR2450-Batterien





Legen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben ein und schieben Sie sie in den TJr, bis die Verriegelung einrastet.

Setzen Sie anschließend die rote Gummikappe wieder auf. Achten Sie dabei darauf, dass sie richtig eingesetzt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Version: 1.0.5

www.alfano.com

